Начало работы

3 Установите

5 Установите

Неважно, что вы любите больше всего — разговаривать, писать SMS или слушать музыку в дороге, телефон EX300 справится с любой из этих задач.

В этом удобном руководстве, которое всегда можно взять с собой, собраны все основные сведения о функциях телефона.

Чтобы vзнать о новом телефоне EX300 еще больше. посетите страницу www.motorola.com/support Итак, начнем.

Примечание. Внешний вид вашего телефона может немного отличаться от изображений, приведенных в руководстве. Однако расположение клавиш, последовательность элементов в меню и список функций те же.

Телефон



# Сообшения

# Отправка SMS или MMS


- Ввелите текст сообщения
- Совет. Коснитесь 🚡 для переключения регистра вводимых букв и 19 для изменения режима ввода
- **3** Завершив ввол сообщения, коснитесь кнопки **ОК**. Для добавления изображений, видео или других элементов коснитесь значков в нижней части экрана
- Коснитесь Д > Добавить из контактов или Ввести номер.
- **5** Коснитесь кнопки **Отправить**.

# Чтение сообшений


При получении нового сообщения на экране отображается ндикатор 🔀 1 непрочитанное сообщение. Коснитесь его, чтобы ткрыть сообшение.

# Вызовы —

# Выполнение вызовов



# Ответ на вызовы



# Завершение вызова



# Повторный набор номера

- 🚺 На главном экране нажмите клавишу 🗀 для просмотра списка всех последних вызовов.
- Выделите нужную запись и нажмите клавишу 🗀.

# Советы —

### Последние вызовы

Чтобы просмотреть Исходящие. Принятые и Пропушенные вызовь нажмите клавишу 🗀 на главном экране.

# Добавление виджетов

Чтобы добавить на главный экран виджеты, например Музыкальный плеер, Google Search и Календарь, коснитесь свободного еста и не отрывайте палец, пока не отобразится меню

# Автоблокировка клавиатуры

Для автоматической блокировки клавиатуры коснитесь Настройки > Настройки телефона > Автоблокировка клавиатуры. Голосовая почта

## На главном экране коснитесь 🗐 , затем коснитесь цифры 1 и удерживайте палец. Если номер голосовой почты задан, будет установлено соединение.

# Время подсветки

Для установки времени работы подсветки выберите 🏢 Настройки > Настройки дисплея > Время подсветки

# Музыка -

Для использования музыкального плеера вставьте карту ламяти microSD (не входит в комплект поставки). Музыкальный плеер поддерживает музыкальные форматы MP3, MIDI и AMR.

# Воспроизведение музыки

# Коснитесь | > 🔊 Музыка **Управление**

## Функция Выберите 🕨 / 📗 Воспроизведение/паvза Выберите 🚾 / 🔛 Следующая/ предыдущая композиция

Громкость Нажимайте боковые клавиши громкости вверх или вниз.

Совет. Для создания списка воспроизведения, выбора

композиции в качестве мелодии звонка и выполнения

других действий коснитесь пункта Опции. Совет. Для доступа к музыке, сохраненной на карте памяти microSD, коснитесь | > 🔟 Мои файлы > Карта памяти.

Для **просмотра** папки «Входящие» в почтовом ящике

Примечание. Настоятельно рекомендуется

использовать тарифный план, подходящий для ваших

информацией обращайтесь к оператору сотовой связи

Для сохранения веб-сайта в качестве **закладки** коснитесь

масштаба коснитесь значка 🔎. Для закрытия окна или

переключения между открытыми окнами коснитесь

задач по передаче данных. За более подробной

**1** На главном экране коснитесь значка 🌒, затем

7 > **Мои закладки**. Для увеличения или уменьшения

Просмотр веб-страниц

введите адрес веб-сайта.

> Окно > Закрыть окно или Переключить окно.

2 Коснитесь 🕒 .

# Структура меню — Камера

Сообщения

• Входящие

• Черновики

Отправлено

• Исходящие

• Эл почта

• Шаблоны

Настройки

👤 Мои файлы

• Карта памяти

🐑 Инструменть

• Каленларь

• Памятка

• Мои напоминания

• Мировое время

Музыка

• Информационные

# Созлать сообщение

- Пропушенные
- Принятые • Исходящие
- FM-радио
- Настройки
- Настройки телефона
- Настройки дисплея Настройки сенсорно
- Настройки вызова
- Полключения Сеть
- Приложения • Безопасность
- Google Maps Меню оператора
- Ликтофон Калькулятор
- Конвертер • Секундомер
- Таймер
- Синхронизация

# меню. Меню вашего телефона может немного отличаться.

# Подключение к компьютеру —

# Чтобы использовать телефон как модем, подключите его к компьютеру с помощью USB-кабеля, а затем выполните следующие действия.

- компьютере отображается устройство USB.
- Для настройки подключения к Интернету используйте мастер подключения к Интернету Windows™ на компьютере или установите и запустите

# Примечание. Поддерживаются только операционные системы Windows 2000™, Windows XP™, Windows 7™

# Чтение файлов, сохраненных на карте памяти

- 🚺 🛈 Вставьте карту microSD в телефон, а затем подключите
- **2** В телефоне выберите **Передача данных** и следуйте инструкциям. При использовании режима передачи

**Примечание.** USB-кабель и/или карта памяти SD могут являться дополнительными принадлежностями и не

Убедитесь, что в диспетчере устройств на

- снитесь |||| > |||| **Сообщения** > **Эл. почта** > *выберите*

- телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- данных телефон отключается от сети.

http://www.motorola.com/mypcsuite.

поставляться вместе с телефоном.

етную запись электронной почты. Совет. Коснитесь пункта Опции > Извлечь для копирования URL-адресов или номеров телефонов в электронных мастер подключения к Интернету в телефоне.

# и Windows Vista™

# microSD телефона

Совет. Для загрузки пакета PC suite посетите веб-сайт:





MOTO™ FX300

Краткое руководство

# Информация о декларации соответствия:

Название	Зарегистрированный номер	Дата	Действителен
модели	декларации соответствия	регистрации	до
EX300	Д-МТ-3579	18 8 2010	

Дополнительная информация

Принадлежности: www.motorola.com

31010CVW

# Основные функции Включение и выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу 🛈 (сверху телефона) і ечение нескольких секунд, чтобы включить или

# выключить телефон. Советы по работе с сенсорным экраном

- Касание: для выбора значка или функции коснитесь этого эпемента
- Касание и удерживание: для отображения специальных функций коснитесь значка или другого элемента и удерживайте палец.

Перетаскивание: для прокрутки списка или

медленного перемещения проведите пальцем по сенсорному экрану. Пролистывание: для прокрутки списка или быстрого

перемещения пролистните экран (быстро проведите

## пальцем по сенсорному экрану и поднимите палец) Перемещение по меню

Нажмите центральную клавишу 📵, находясь на лавном экране, для выбора выделенной функции или просто коснитесь функции на сенсорном экране. жмите клавишу навигации 🗘 вверх, вниз, вправо пи влево для выделения пункта меню или просто пролистните экран вверх, вниз, вправо или влево для выделения этого пункта.

# Пользовательские настройки | Настройка фона

Выберите любимое фоновое изображение.

Коснитесь | > 🏟 Настройки > Настройки телефона > Дата и время

# Коснитесь 🟢 > 📦 Настройки > Настройки дисплея > Обои Настройка даты и времени

Настройка мелодии звонка и громкости Высокий уровень громкости или тишина — выбор за

Коснитесь 📗 > 🝥 Настройки > Профили

ОТКИМОНИЕ ПИТАНИЯ

# Выберите профиль. Коснитесь пункта Изменить, чтобы изменить профиль. Настройка автоматического отключения

Выберите, когда вы хотите принимать вызовы и сообщения — это очень удобно! Коснитесь 🔳 > 📦 Настройки > Настройки телефона > Автом.

# Местоположение и навигация Определение местоположения

Ваше местоположение отмечено на карте индикатором ( ). Чем больше круг, тем менее точно определено

**2** Введите текст для поиска на карте, например адрес, название организации или город.

# **3** Коснитесь кнопки **0К**.

- **1** Коснитесь **Ⅲ** > **№** Google Maps > Меню > Получить маршрут.
- **2** Введите **начальную точку** и **конечную точку**.
- или Пешком), затем коснитесь кнопки Показать маршрут. Завершив работу, коснитесь Меню > Очистить карту.

# Сохранение контактов

Коснитесь 🎹 > \infty Google Maps > Меню > Мое местоположение

### местоположение Поиск местоположения

**1** Коснитесь **Ⅲ** > **№** Google Maps > Меню > Поиск на карте.

# Получение путевых инструкций

- Выберите способ передвижения (Как проехать, Транспорт

# Контакты —

# На главном экране коснитесь Телефон > введите номер > Опции > Сохранить номер.

Выберите место сохранения — Телефон или SIM, зател введите сведения о контакте и коснитесь кнопки

# Вызов контактов

- О Коснитесь = > В Контакты. Нажмите клавишу • вверх или вниз для прокрутк
- **Совет.** Нажмите клавишу 🖒 вправо или влево для переключения между вкладками Контакты и Группы.

# **3** Нажмите клавишу 🗀.

списка и выделения номера контакта.

# Bluetooth™ —

# Подключение новых устройств

- 1 Убедитесь, что устройство, с которым нужно установить сопряжение, находится в режиме
- **3** Появится список устройств, находящихся в радиусе действия. Коснитесь имени устройства, чтобы

# пароль устройства (например, 0000), чтобы подключиться к устройству.

сопряжение, просто включите это устройство. Для автоматического отключения телефона от устройства, с которым установлено сопряжение, просто выключите это устройство откройте элемент, который необходимо передать, а затем коснитесь Опции > Отправить > Через Bluetooth.

Экстренные вызовы

которые можно в любом случае.

в работе сети.

Для выполнения экстренного вызова

наберите номер и нажмите клавишу 🕒.

Оператор сотовой связи программируе

номера экстренных служб (например, 112 или 999), вызвать

отличаться. Запрограммированные в телефоне номера

экстренных служб могут быть доступны не везде. Кроме

того, иногда выполнение экстренных вызовов невозможн

из-за условий окружающей среды, помех или сбоев

Номера экстренных служб в разных странах могут

- 2 Коснитесь Ⅲ > 📦 Настройки > Подключения > Bluetooth > Поиск устройств.
- подключиться к нему. При необходимости выберите Да, ОК или введите.

# Іля автоматического повторного подключения телефона к устройству, с которым установлено

Для передачи мультимедийного файла или контакта

# Фотографии и видео ——

# 🛮 🛈 Чтобы запустить фотокамеру, коснитесь 🎹 > 💿 Чтобы запустить видеокамеру, коснитесь 🎹 > 📦

# выполните одно из следующих действий.

Чтобы отправить фотографию или видео Как сообщение. Как

Для удаления фотографии или видео коснитесь 📶.

карт памяти microSD на компьютере.

# Почта и Интернет ——— Электронная почта

Для настройки электронной почты коснитесь > Cooбщения > Эл. почта и следуйте инструкциям

начать или остановить запись вилео, а затем

# Для установки фотографии в качестве обоев или изображения контакта коснитесь ...

# письмо или через Bluetooth, коснитесь Для **воспроизведения** видео коснитесь **▶**.

# Ітобы вернуться в режим видоискателя, коснитесь ⊃.

Для переноса фотографий или видеоклипов на карту памяти или с нее воспользуйтесь устройством чтения











# Краткое руководство —

режденных аккумуляторов.

Безопасная эксплуатация аккумулятора Важно! Во избежание травм и повреждений соблюдайте правила использования и хранения аккумуляторов. Большинство проблем с аккумуляторами возникает и неправильном обращении с ними, в частности при длительном использовании

РЕЛУПРЕЖЛЕНИЯ Запрешается разбирать, помать, прокалывать, резать аккумулятор или любым иным образом нарушать его целостность.

Не допускайте контакта мобильного устройства или аккумулятора с водой.\* Вода может попасть на электрические схемы мобильного устройства и вызвать коррозию. Пр намокании мобильного устройства и/или аккумулятора обратитесь для их проверки к оператору сотовой связи или в компанию Motorola даже при отсутствии видимых

Не попускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими объектами. Продолжительный контакт выводов аккумулятора с металлическими предметами например с ювелирными излелиями) может привести к перегреву аккумулятора.

Не оставляйте мобильное устройство или аккумулятор вблизи источников тепла. аккумулятора. Высокие температуры могут вызвать вздутие, протечки или привести к

#### плохой работе аккумулятора. Поэтому: Не сущите мокрый или влажный аккумулятор с помощью бытовых электроприборов и нагревателей, таких как фен или микроволновая печь.

Не оставляйте мобильное устройство в автомобиле при высокой температуре \*

Не роняйте аккумулятор или мобильное устройство.\* При падении, особенно на тверлую поверхность, устройство и аккумулятор могут быть поврежлены.\* Обратитесь к оператору сотовой связи или в компанию Motorola, если мобильное устройство или аккумулятор повреждены в результате паления или воздействия

 Примечание. Чтобы исключить возможность воздействия повреждающих факторов, а спелите за тем, чтобы аккумуляторный отсек был закрыт. Важно! Лля обеспечения качественной и безопасной работы используйте только

оригинальную продукцию компании Motorola. Чтобы гарантировать подлинность ккумуляторов и обеспечить отличие их от аккумуляторов других производителей и одделок, компания Motorola маркирует свои аккумуляторы голограммами. Убедитесь в нии голограммы «Motorola Original» на приобретенном аккумуляторе Компания Motorola рекомендует использовать только аккумуляторы и зарядные

устройства марки Motorola. Мобильные устройства Motorola предна муляторами Motorola. Если на экране отображается сообщение **Недейств, батарея** или Невозм. зарядить, выполните следующие действия: Азвлеките аккумулятор и проверьте наличие на нем голограммы «Motorola Original»

Если голограммы нет, значит это аккумулятор другого производителя. Если голограмма есть, установите аккумулятор обратно и попробуйте зарядить его еще

Если сообщение отображается снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр Важно! Гарантией Motorola не предусмотрено возмещение ущерба, нанесенного

бильному устройству вследствие применения аккумуляторов и/или зарядных устройств

Предупреждение. Использование аккумуляторов или зарядных устройств других изволителей может привести к возгоранию взрыву протечке и лругим опасным Правильная и безопасная утилизация аккумуляторов. Правильная утилизация

кружающей среды. Потребители могут сдать старые аккумуляторы в торговых точках и ператоров сотовой связи. Лля получения дополнительных сведений по утилизации осетите слелующие сайты в Интернете:

www.rbrc.org/call2recvcle/ (только на английском языке)

Утилизация. Своевременно утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с местным законодательством. Дополнительные сведения по этому вопросу можно лучить в местном центре утилизации или соответствующей государственной

Предупреждение. Не бросайте аккумулятор в огонь — он может взорваться.

#### Зарядка аккумулятора Заметки по запялке аккумулятора устройства

Заряжать аккумуляторы следует при комнатной температуре. Во время зарядки не

подвергайте аккумуляторы воздействию температур ниже 0 °С и выше 45 °С. Новые аккумуляторы поставляются частично заряженными.

Новые аккумуляторы или аккумуляторы, хранившиеся в течение длительного времени, могут заряжаться лольше обычного. Электросхема аккумулятора и системы зарялки Motorola позволяет избежать рисков

# чрезмерной зарядки аккумулятора.

Меры предосторожности при вождении оулем автомобиля бульте внимательны и слелите за безопасностью лвижения ользование мобильного устройства или приналлежностей для вызова или други: ействий может вас отвлечь. В некоторых местах использование мобильных устройств и надлежностей может быть запрещено или ограничено. Всегда соблюдайте законы

время вождения НИКОГДА не выполняйте следующих действий Ввод или чтение текста.

елписания при эксплуатации ланных пролуктов

Ввол ланных или просмото ввеленных ланных

Просмотр веб-страниц Ввол навигационной информации

Другие действия, отвлекающие внимание от вождения. Во время вождения ВСЕГДА:

лелите за лорогой. Используйте громкую связь, если она поступна или требуется по закону в вашем регионе

 Вволите информацию о месте назначения в устройство навигации перед началом пути. Используйте голосовые функции (например, голосовой набор) и функции громкоговорителя (например, голосовые навигационные инструкции), если они лоступны. Соблюдайте все местные законы и нормативы по использованию мобильных устройств и

приналлежностей в транспорте Если не упается сосредоточиться на управлении автомобилем, прервите разговор. или выполнение лругой операции

Следуйте рекомендациям, приведенным в разделе «Использование мобильного устройства во время вождения» в этом руководстве и по адресу www.motorola.com/callsmart (только на

# Удельный коэффициент поглощения (ICNIRP)

Ваша модель мобильного телефона соответствует международным стандартам изпучения ралиоволн Raш мобильный телефон — это перелатчик и олновременно приемник ралиоволн

Он разработан таким образом, чтобы не превышался допустимый уровень излучения. радиоволн, установленный международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией — Межлунаролным комитетом по защите от ионизирующей радиации (ICNIRP), и в них определены нормы безопасности. гарантирующие зашиту всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья, с учетом пазпичных систем измерения

ля определения стандартов используется единица измерения, известная как «удельный коэффициент поглошения» (SAR). Согласно комиссии ICNIRP, прелел SAR для мобильных устройств, используемых населением, составляет 2 Ватта на килограмм (Вт/кг), а наибольший атель SAR для этого мобильного устройства при его тестировании около уха составил 0,649 Вт/кг. Так как мобильные устройства предлагают широкий набор функций, они могут использоваться и люугим образом (например, на теле), как описано в данном руковолстве. В этом случае самый высокий показатель протестированного коэффициента SAR составляет .759 Bт/кг. Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами естирования. Информация о коэффициенте SAR включает протокол тестирования компании rola, порядок аттестации и погрешность измерения по этому продукту.

Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мошности устройств, фактическое значение SAR при работе данного устройства, как правило, будет несколько ниже указанных выше цифр. Это объясняется, прежде всего, тем, что в устройстве автоматически изменяется уровень мощности, чтобы подключение к сети происходило на минимально возможном отя уровень коэффициента SAR в различных молелях телефонов и в разных положениях

может отличаться, в кажлом случае этот уровень булет соответствовать государственным ребованиям к безопасному уровню изпучения. Обратите внимание, что панная молель может. ыть усовершенствована, и тогда в новых моделях значение коэффициента SAR будет иным. Однако в любом случае при разработке всегда уделяется особое внимание тому, чтобы SAR аходился в пределах установленного стандартами допустимого уровня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что согласно текущим научным ланным предпринимать специальные меры предосторожности при пользовании мобильными.

устройствами не требуется. При этом, чтобы снизить уровень облучения, специалисты ВОЗ рекомендуют ограничить длительность разговоров по телефону или использовать устройства громкой связи, позволяющие во время разговора держать телефон на расстоянии от головы и

пнительную информацию можно найти на веб-сайте Всемирной организации. здравоохранения (http://www.who.int/emf) или компании Motorola, Inc.

### Заявление о соответствии директивам **Европейского Союза**

Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт нахолится в соответствии со следующими локументами:

Выше показано, как выглялит типичный Номер утвержления пролукта

**C €** 0682

IMEI: 358345030052325

строке «Поиск» на веб-сайте

 Основными требованиями и прочими релевантными положениями Всеми другими релевантными Директивами ЕС

утверждения

— продукта

Декларацию о соответствии (ДОС) вашего продукта Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE)

соответствии вашего продукта, введите Номер утверждения продукта с этикетки продукта в

можно найти на веб-сайте <u>www.motorola.com/rtte</u>. Чтобы найти Декларацию о

с соответствующими налписями. Находясь в самолете, всегда отключайте мобильное устройство по требованию экипажа. Если устройство имеет специальный режим «В самолете» или аналогичную функцию.

www.motorola.com.

устройства в полете

как кардиостимулятор или дефибриллятор, проконсультируйтесь с лечашим врачом перед началом эксплуатации мобильного устройства. Пюди с имплантированными медицинскими устройствами должны соблюдать следующие

меры предосторожности. ВСЕГДА держите ВКЛЮЧЕННОЕ мобильное устройство на расстоянии более О сантиметров от имплантированного мелицинского устройства.

НЕ носите мобильное устройство в нагрулном кармане.

### Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

родукты компании Motorola могут включать зашишенное авторскими правами программное обеспечение компании Motorola и независимых производителей, хранящееся в олупроводниковой памяти или на других носителях. Согласно законодательству США и игих стран, компания Motorola и независимые поставщики программного обеспечения храняют за собой определенные исключительные права на программное обеспечение ашишенное авторскими правами, например исключительные права на распространение или воспроизвеление такого программного обеспечения. Соответственно, в степени, лопускаемой законолательством, запрешается каким бы то ни было способом молифицировать, вскрывать юлогию, распространять или воспроизволить зашищенное авторскими правами рограммное обеспечение, солержащееся в пролуктах компании Motorola. Кроме того, покупка

пролуктов компании Motorola не предподагает предоставления прямо или косвенно, по процессуальному отволу или каким бы то ни было иным способом, какой-либо лицензии в рамках авторских прав, патентов или патентных заявок компании Motorola или независимых поставшиков программного обеспечения, кроме обычной неисключительной бесплатно щензии на использование, источником которой являются положения законодательства. www.motorola.com/callsmart (только на английском языке

# Авторское право на содержимое

действующие в момент продажи продукта.

отиворечит положениям законов об авторских правах, принятых в США и других странах. Копировать материалы на устройство можно только в тех случаях, если эти материалы не зашищены авторскими правами, если авторские права на копируемые материалы принадлежат вам, а также если у вас есть официальное разрешение на копирование материалов. Если у вас есть сомнения относительно своих прав на копирование каких-либо риалов, свяжитесь с юрисконсультом.

### Техника безопасности и общая информация В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной эксплуатации

вашего мобильного устройства. Ознакомьтесь с данной информацией, прежде чем приступить использованию мобильного устройства. Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии

Ваше мобильное устройство снабжено приемником и перелатчиком. Булучи включенным, онс принимает и передает радиочастотную (РЧ) энергию. Во время разговора система обработки соединения контролирует уровень мошности, на котором мобильное устройство Ваше мобильное устройство разработано в соответствии с местными нормативными

требованиями относительно воздействия РЧ-энергии на человека, принятыми в вашей стране Меры предосторожности при эксплуатации оптимальной работы мобильного устройства и обеспечения допустимого

уровня воздействия РЧ-энергии на человека, предусмотренного соответствующими гандартами, всегда соблюдайте следующие правила.

зговаривая по мобильному устройству, держите его так, как будто это обычный проводной Пои ношении мобильного устройства на теле всегла спелует пользоваться поставляемыми с устройством или разрешенными компанией Motorola клипсами, лержателями, футлярами.

чехлами или ременіками. Если вы не используете носимый на теле аксессуар, поставляемый или одобренный компанией Motorola, держите мобильное устройство и его антенну на расстоянии не менее 2.5 сантиметра от тела во время перелачи. спользование аксессуаров, не разрешенных компанией Motorola, может привести к превышению норм воздействия РЧ-мощности мобильного устройства. Список аксессуаров,

### Радиочастотные помехи/совместимость

поставляемых или одобренных компанией Motorola, доступен на сайте

Практически все электронные устройства полвержены влиянию радиочастотных помех от внешних источников, если они нелостаточно зашишены, солержат конструктивные едостатки или неправильно настроены для работы с РЧ. В некоторых случаях ваше льное устройство может вызвать интерференцию с другими устройствами Во избежание проблем с радиочастотными помехами следует выполнять

нижепривеленные инструкции Отключайте мобильное устройство во всех помещениях, где имеются таблички

проконсультируйтесь с экипажем на предмет возможности использования мобильного

Имплантируемые мелицинские устройства Если вы пользуетесь имплантированными медицинскими устройствами, такими

 При разговоре по мобильному устройству держите устройство у уха с противоположной. от имплантированного устройства стороны для минимизации возможного

# • Немедленно ОТКЛЮЧИТЕ мобильное устройство, если есть подозрение, что оно создает

Прочтите инструкции по эксплуатации имплантированного устройства, предоставляемые производителем, и следуйте им. Если у вас возникли дополнительные вопросы по использованию мобильного устройства вместе с имплантированными медицинскими устройствами, проконсультируйтесь со своим лечашим врачом.

### Меры предосторожности при вождении

Использование мобильного устройства за рудем может отвлекать водителя. Завершите разговор, если не можете сосредоточиться на вождении. Вводите информацию о маршруте и месте назначения до начала движения. Не вводите данные и не пишите сообщения во врем вождения. За рулем следите за дорогой. Прослушивайте пошаговые указания (если функция Кроме того в некоторых местах использование мобильных устройств и соответствующих

принадлежностей может быть запрешено или ограничено. Всегла соблюдайте законы и предписания при эксплуатации данных продуктов. Информацию о безопасном вождении можно найти на сайт

# Предупреждения по эксплуатации

эзуясь мобильным устройством в общественных местах, соблюдайте все приведенные на предупреждающих табличках требования. Зоны с потенциально взрывоопасной средой

отенциально взрывоопасные зоны обычно (но не всегда) оборудованы соответствующими знаками. К таким зонам относятся места с наличием горюче-смазочных материалов (наприме арнитуру или наушники и проверить свой слух. пол палубой корабля), приспособления для транспортировки или хранения топлива или химических веществ. помещения. в воздухе которых присутствуют химические вещества или частицы, такие как волокна, пыль или метаплическая пыль

Этключите мобильное устройство перел тем, как войти в зону с потенциально взрывоопасной средой. Запрещается извлекать, устанавливать или заряжать аккумуляторы в такой обстановке.

На аккумуляторах или на мобильном устройстве могут быть следующие символы Символ Описание

Важная информация по технике безопасности



Аккумуляторы или мобильное устройство следует сдать на переработку в соответствии с лействующими правилами. За более полробной нформацией обратитесь в местный центо утилизации

Запрещается выбрасывать аккумуляторы или мобильное устройство в мусорный контейнер.

Не попускайте попалания влаги на аккумулятор, зарялное устройство и на мобильное устройство.



Прослушивание музыки или голосовых сообщений с помощью наушниког при максимальной громкости может вызвать ухудшение слуха.

# Аккумуляторы и зарялные устройства

Внимание! Ненадлежащее использование аккумуляторов может привест к возгоранию, взрыву, протечке или другим опасным ситуациям. пнительную информацию см. в разделе «Безопасная эксплуатация

Держите мобильное устройство и его принадлежности вне досягаемости маленьких детей

Ланные пролукты не являются игрушками и могут быть опасными для маленьких детей Например:

• Существует опасность удушья при проглатывании мелких съемных леталей. • Ненадлежащее использование может вызвать громкие звуки, которые могут привести к

При ненадлежащем обращении с аккумуляторами они могут перегреться и привести к

Берегите телефон от волы, ложля, повышенной влажности, пота и других Стеклянные элементы жидкостей. Если телефон намокнет, не пытайтесь высушить его с помощью фена или Некоторые элементы вашего мобильного устройства могут быть изготовлены из стекла. Это микроволновой печи, это может привести к повреждению аппарата. стекло может разбиться при падении мобильного устройства на твердую поверхность или при сильном ударе. В случае, если стекло разбилось, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь высоких или низких температур вынуть его. Не используйте мобильное устройство, пока не замените стекло в Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 °С или выше 45 °С. специализированном сервисном центре.

# Припадки/временное потемнение в глазах

Некоторые люди подвержены эпилептическим припадкам или потемнению в глазах, если они смотрят на мерцающий свет, например во время видеоигры. Эти припадки или потемнения в глазах могут случиться с людьми, даже если раньше они никогла не возникали.

Если вы полвержены таким припалкам или потемнениям в глазах или имеете наследственную прасположенность к ним проконсультируйтесь с вашим врачом, прежле чем вы начнете играть в вилеоигры на мобильном устройстве или использовать режим, при котором возникает мерцающий свет на мобильном устройстве.

моющих средств врачом, если у вас наблюдается любой из указанных ниже симптомов: судороги. полеогивания глаз или мышці потеря сознания непроизвольные лвижения или ударов и вибрации лезориентация. Во избежание появления этих симптомов рекоменлуется во время игры ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ. ЛЕРЖАТЬ ЭКРАН НА МАКСИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГЛАЗ. кажлый час ледать перерыв не менее чем на 15 минут, а также прекратить игру, если вы сильно

### Предупреждение об использовании с высоким уровнем громкости

Предупреждение. Громкий шум любого происхождения в течение ельных периодов времени может вызвать ухудшение слуха. Чем громче звук, тем меньше времени требуется для нанесения вреда слуху. Чтобы защитить Ограничьте время использования гарнитуры или наушников при высоком.

Избегайте увеличения звука для блокирования шумного фона. Дополнительная информация: <u>http://www.who.int./peh-emf</u> Лепайте звук тише если вы не спышите что говорят пюли рядом с вами Правильная утилизация — забота об ОЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ НЕПОИЯТНЫЕ СПУХОВЫЕ ОШУШЕНИЯ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЛАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗАПОЛНЕНИЕ В окружающей среде VIIIAX AROH R VIIIAX MUM UDMEUNIIEHHAM DEAP CUEUNAL UDEKDATATP UDDCUMINBAHAE AEDES

тельные сведения о зашите слуха см. на веб-сайт устройство вместе с бытовыми отхолами ct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (только на английском Утилизация мобильных устройств и аксессуаров

### Травмы при повторяющихся движениях

Когла вы выполняете повторяющиеся лействия, например при нажатии клавищ или вволе сжигать использованные аккумуляторы или мобильное устройство. Ланные символов с клавиатуры, вы можете ощущать определенный дискомфорт в кистях, предплечьях устройства необходимо утилизировать в соответствии с правидами сбора и илизации отходов, установленными местными или региональными властями. Кроме того вы можете возвратить ненужные устройства и аксессуары в любой местный авторизованный после использования мобильного устройства, прекратите использование и обратитесь за иелицинской помошью центо обслуживания Motorola. Полробную информацию о правилах утилизации в различных регионах, одобренных компанией Motorola, а также дополнительных мерах по утилизации.

### Заявление Федеральной комиссии связи США (FCC) для пользователей о соответствии стандартам

ействие следующего предписания распространяется на все изделия, получившие одобрение ральной комиссии связи США (FCC). Годные к эксплуатации изделия снабжены логотипом Федеральной комиссии связи США (FCC) и/или идентификатором в формате FCC-IDxxxxxx на Компания Motorola не олобряет внесение пользователем любых изменений или молификаци

в конструкцию излелия. Любые изменения и молификации могут лишить влалельна Компания Motorola понимает, что конфиленциальность личных свелений и защита ланных важны для всех людей. Использование некоторых функций мобильного устройства может борудования права на его эксплуатацию. См. ст. 47 Свода федеральных правил, часть 15.21. Ланное устройство удовлетворяет требованиям, перечисленным в части 15 Правил повлиять на конфиденциальность личных сведений и сохранность данных. Чтобы повысить едеральной комиссии связи США (FCC). Эксплуатация устройства должна выполняться уровень защиты информации, соблюдайте спелующие рекомендации. в соответствии с двумя следующими положениями: (1) устройство не может быть источником Контролируйте доступ. Всегла носите мобильное устройство с собой. Не оставляйте ег помех и (2) лолжно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в работе. Гм. ст. 47 Свола фелеральных правил, часть 15.19(3). Данное оборудование проверено и признано соответствующим требования предъявляемым к цифровым устройствам класса В, согласно части 15 Правил Федерально комиссии связи США (FCC). Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от

Подключить изделие и приемник в сетевые розетки разных цепей питания

Чтобы обеспечить нормальную работу вашего телефона Motorola, берегите его

Не пытайтесь сущить телефон в микроволновой печи.

Использование и уход

любых жидкостей

Обратиться за помощью к своему поставщику или к специалисту в области радио

Обновляйте программное обеспечение. Если Motorola или другой поставщик программного обеспечения/приложений выпустили обновление или новое программно обеспечение для вашего мобильного устройства, повышающее его безопасность, ломех в ломашней установке. Ланное оборудование генерирует, использует и может излучать установите это обновление при первой возможности Зашита персональных данных. Персональные ланные можно хранить в разных энергию радиоволи. Если данное оборудование установлено и используется с отклонениями. сегментах памяти — на SIM-карте, на карте памяти или в памяти телефона. Удалите всю от требований инструкции произволителя то оно может стать источником сильных помех лля личную информацию, перед тем как сдать на переработку, вернуть или передать радиоприема. Однако нет гарантии, что оно не станет источником помех, если будет установлено правильно. Если оборудование вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие устройство другому лицу. Можно также провести резервное копирование данных которых выявляется путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться снизить степень влияния помех, выполнив следующие действия:

Примечание. Лля получения полробной информации о резервном копировании ил Изменить направление или местоположение приемной антенны. удалении данных с мобильного устройства зайдите на сайт <u>www.motorola.com/</u> Увеличить расстояние межлу излелием и приемником.

Сетевые учетные записи. С помошью некоторых мобильных устройств можно получит учетную запись Motorola (например, MOTOBI UR). Войлите в учетную запись для получения ополнительных сведений об управлении учетной записью и использовании функций резопасности, таких как удаленное стирание данных и определение местоположения

Берегите телефон от частиц пыли грязи песка пишевых пролуктов и других

ротирайте телефон только сухой мягкой салфеткой. Не используйте спирт или

посторонних субстанций

другие чистящие средства.

Информация Всемирной организации

Современная наука не располагает ланными о необхолимости принятия специальных мег

предосторожности при пользовании мобильными телефонами. Если вас беспокоит этот

сли на излелие компании Motorola нанесен указанный символ, не утилизируйте

Не утилизируйте мобильные устройства и электрические аксессуары (такие как

зарялные устройства, гарнитуры или аккумуляторы) с бытовыми отходами. Нельзя

принимаемых компанией Motorola, см. на сайте <u>www.motorola.com/recycling</u>

вку устройства и руковолство пользователя необходимо утилизировать только

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям местной власти.

без присмотра в местах гле им смогут воспользоваться неавторизованные лица

кируйте клавиатуру устройства, если данная функция доступна.

Конфиденциальность личных сведений

в соответствии с правилами сбора и утилизации отхолов установленными местными властями

Утилизация упаковки мобильного устройства

и руковолства пользователя

рнести их на новое устройство.

и защита данных

ВОПЛОС МОЖНО СОКЛАТИТЬ ВОЗЛЕЙСТВИЕ РАЛИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВАС ИЛИ ВАШИХ ЛЕТЕЙ

граничив длительность звонков или используя устройства громкоговорящей связи, чтобы не

е поняйте телефон

односить сотовый телефон к голове или тел

Источник: Информационный бюллетень RO3 № 193

здравоохранения

устройства (если данные функции доступны). Информация о местоположении. Пол информацией о местоположении понимается информация, которую можно использовать для определения приблизительного местоположения мобильного устройства. Мобильные телефоны, подключенные к беспроводной сети, передают информацию о местоположении. Устройства с поддержко GPS или AGPS также передают информацию о местоположении. Кроме того, при использовании приложений, для работы которых необходима информация о местоположении. (например, указание направления движения) также передается информация о местоположении. К информации о местоположении могут иметь лоступ. третьи лица, например оператор сотовой связи, разработчики приложений, компания

la и другие лица, предоставляющие соответствующие услуги. Другая информация, передаваемая устройством. Устройство может также передавать ведения о проверке и диагностике (включая информацию о местоположении) и другие непичные свеления в компанию Motorola и на другие сторонние серверы. Эта информаци помогает улучшить продукты и услуги, предоставляемые компанией Motorola.

Если у вас возникли дополнительные вопросы о том, как мобильное устройство влияет на конфиленциальность личных свелений и зашиту данных обращайтесь в компанию Motorola по апресу privacy@motorola.com или к оператору сотовой связи

### Использование мобильного устройства во время вождения Волите осторожно, звоните с умом

время вождения местным законодательством. Всегда выполняйте эти предписания. В некоторых местах использование таких устройств может быть запрешено или ограничено (например, может быть разрешено использование только гарнитуры). Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу www.motorola.com/callsmart (только на английском языке) Мобильное устройство позволяет общаться с помощью голоса и обмениваться данными

практически в любое время и в любом месте, гле лоступна служба беспроволной связи

и позволяют условия. Помните, что за рулем автомобиля необходимо сконцентрировать в

свое внимание на вожлении. Если вы уотите воспользоваться мобильным устройством во

Проверьте, разрешено ли использование мобильного устройства и аксессуаров во

время вожления пожалуйста соблюдайте спелующие рекомендации Ознакомьтесь с особенностями работы мобильного устройства Motorola и. в частности, с такими его функциями, как быстрый набор и повторный набог номера. Если эти функции доступны, с их помощью вы сможете сделать звонок,

#### Используйте устройства для разговора без помощи рук, если они имеются в наличии. По возможности используйте опигинальные аксессуары компании Motorola лля разговора без помощи рук

обеспечивающие более высокий уровень комфорта при использовани

мобильного устройства Расположите мобильное устройство таким образом, чтобы оно было легко доступно. Мобильное устройство должно располагаться так, чтобы им можно было воспользоваться не отрывая взглял от пороги. По возможности используйте автоответчик, чтобы вызывающий абонент мог оставить свое сообщение, если вхолящий

вызов поступил в неполхолящее время. Сообщите собеседнику, что вы находитесь за рулем. При интенсивном дорожном движении или плохих погодных условиях звонок лучше отложить. Дождь, слякоть,

Не делайте записи и не просматривайте телефонные номера во время вождения Релактирование записей в списке напоминаний или просматривание телефонной книги лекает ваше внимание от основной залачи — безопасного вожления автомобиля

Пользуйтесь связью разумно, следите за ситуацией на дороге. Если возможно, пользуйтесь телефоном во время остановок, а также на участках дороги с мене интенсивным движением. Если необходимо позвонить во время движения, наберит несколько цифо, посмотрите снова на дорогу в зеркала затем продолжайте набор

собеседнику, что вы находитесь за рулем. Разговоры, которые могут отвлечь внимание от Используйте мобильное устройство для вызова помощи. Наберите номер 911 или другой номер местной службы экстренной помощи в случае пожара, дорожнотранспортного происшествия или несчастного случая, требующего срочной мелицинской

Насышенные эмониями разговоры могут отвлекать ваше внимание. Сообщите

помощи (если возможно использование беспроволной телефонной связи). Используйте мобильное устройство для вызова помощи другим людям. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, совершаемого преступления или другой ситуации, представляющей серьезную опасность для здоровья и жизни окружающих, наберите 112 или другой номер местной службы экстренной помощи (если возможно использование беспроводной телефонной связи). То есть сделайте то, что

хотели бы чтобы лоугие слепали для вас При необходимости вызовите службу технической помощи на дороге или другую службу неэкстренной помощи на дороге. Если вы увидели неисправное транспортное средство без видимых серьезных повреждений, сломанный дорожный знак, незначительное дорожно-транспортное происшествие без физически пострадавших или лругую местную специальную службу неэкстренной помощи (если возможно

# использование беспроволной связи). Гарантийная информация

Motorola гарантирует Вам, первоначальному покупателю, что персональное устройство связи и приналлежности (за исключением аккумуляторных батарей), приобретенные Вами у официального дилера компании Motorola (далее именуемые Изделия), будут выполнять свои функции в полном соответствии с технической локументацией компании Motorola. ствующей на момент выпуска Изделия, в течение 1 (одного) года с момента приобретения Излелия (гарантийный период).

Вы обязаны сообщать компании Motorola обо всех спучаях несоответствия любого Излелия требованиям соответствующей технической документации в течение 2-х (двух) месяцев с того момента, когда Вы обнаружили дефекты материала, производственные дефекты или несоответствие Изделия требованиям технической документации и, в любом случае в течение нтийного периода, а также должен незамедлительно сдать Изделие в авторизованный ремонтный или сервисный центр компании Motorola Компания Motorola не лолжна нести ответственность за какие пибо заявления имеющие отношение к Излелию не следанные непосредственно компанией Motorola и за гарантийные обязательства, применимые к

В течение гарантийного периода компания Motorola, по своему усмотрению и бе дополнительной оплаты, в качестве возмещения, предоставляемого исключительно Вам заменит или отремонтирует Ваше Изделие, несоответствующее требованиям настоящей гарантии, или, в случае если это окажется невозможным, выплатит цену Излелия.

уменьшенную с учетом его использования Вами с момента его поставки. Действие гарантии прекрашается с истечением гарантийного периола Это полная и исключительная гарантия на персональное устройство связи Motorola.

заменяющее все другие гарантии, равно выраженные или предполагаемые. В случае если Вы покупаете Изделия не как потребитель, компания Motorola отклоняет остальные гарантийные, условия и положения, выраженные или полразумевающиеся, такие KAK COOTBETCTRIVE FIDERHASHAUEHING IN VROBRETBODINTERHOE KAUECTBO Компания Motorola ни в каком случае не несет ответственности по претензиям в отношении. ушерба или потери данных, превышающих стоимость Изледия, а также по претензиям в

Ланная гарантия не влияет на установленные законом права потребителя такие как гарантия VЛОВЛЕТВОПИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЕ ППЕЛНАЗНАЧЕНИЮ. ЛЛЯ КОТОПОГО ПОИ нормальных условиях и сервисном обслуживании используются аналогичные изделия, а также на любые Ваши права в отношении продавца Изделий, вытекающие из факта покупки и

### Как я могу получить гарантийное обслуживание?

ношении случайного, специального или последовавшего ущерба", вызванного

іспользованием или невозможностью использования Излелия, в пределах, допускаемых

В большинстве случаев возмещение претензий и/или сервисное обслуживание производит вторизованный сервисный центр компании Motorola продавший и/или установивший Вац персональное устройство связи. Вы можете получить дополнительную информацию о гарантийном обслуживании, обратившись в отлел поллержки пользователей Вашего оператора сотовой связи или зайдите на сайт <a href="http://www.motorola.com/support/">http://www.motorola.com/support/</a> warrantyselector.

#### Предъявление претензий Для получения гарантийного обслуживания Вы обязаны вернуть персональное устройство

договора купли-продажи.

связи и принадлежности, работа которых вызывает претензии в авторизованный ремонтный ли сервисный центр компании Motorola в ориги оно было поставлено компанией Motorola. Пожалуйста, не забывайте извлекать из излелий любые пополнительные элементы, такие как SIM-карточки. К Излелию

полжна прилагаться этикетка с указанием Вашего имени, апреса, телефона, название компании-оператора и описание неисправности. В случае установки персонального устройства связи в автомобиле последний необходимо пологнать в авторизованный тный или сервисный центр, поскольку анализ любой проблемы может потребоват ксной проверки всего установленного оборулования Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание. Вы должны предъявить чек на покупку или

аналогичный локумент, полтверждающий факт покупки и её лату. На телефоне лолжен ясно читаться исходный электронный серийный номер (IMFI) и механический серийный номер MSN]. Эта информация присутствует при покупке Изделия. ы обязаны гарантировать, что все и любые ремонты или сервисное обслуживание все врем проводились авторизованным сервисным центром компании Motorola и в соответствии с ее

рекоменлациями по обслуживанию В некоторых спучаях от Вас может потребоваться предоставление дополнительной информации, о техническом обслуживании Изделия только авторизованным сервисным центром компании Motorola, поэтому важно вести учет любых предыдущих ремонтов с тем.

# тобы в случае возникновения вопросов по обслуживанию они были бы доступны.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если тип или серийные номера Издели: ізменены, стерты, скопированы, удалены или сделаны нечитаемыми. Компания Motoro оставляет за собой право отказа в бесплатном сервисном обслуживании в случае если запрошенные документы не могут быть предоставлены или информация является неполной

По усмотрению компании Motorola ремонт может включать в себя обновление программног беспечения, замену деталей или плат на функционально однотипные, восстановленные или новые части или платы. На замененные детали, принадлежности, батареи предоставляется гарантия до конца исходного гарантийного срока. Гарантийный период не продлевается. Все оригинальные приналлежности батареи летали и оборулование персонального устройства связи, которые были заменены, становятся собственностью компании Motorola, Компания угнанное трансполтное средство, позвоните в службу технической помоши на дороге или Motorola не предоставляет гарантию на установку, техническое или сервисное обслуживание излелий, принадлежностей, батарей или леталей.

нечитаемой или не соответствует заволским записям

омпания Motorola не несет ответственности за любые проблемы или ущерб, вызванные присоединением или подключением к Изделию любого вспомогательного оборудования, не поставляемого компанией Motorola, а также за работу оборулования произволства компании. Motorola с любым вспомогательным оборудованием. Любое подобное дополнительное оборудование полностью не подпадает под действие данной гарантии. В случае, когда изделие используется со вспомогательным или периферийный

оборудованием, которое не было поставлено компанией Motorola, последняя не будет нести никаких гарантийных обязательств по поводу неисправностей, когда Изделие используется в такой комбинации и компанией Motorola опрелелено, что само Излелие функционирует исправно. Компания Motorola в особенности отклоняет любую ответственность за любое повреждение причиненное оборудованию Motorola, вызванное каким-либо образом использованием персонального устройства связи, принадлежностей, программного ечения и периферийных устройств (включая, но не ограничиваясь этим, батареи зарялные устройства, алаптеры и источники питания) в случае если эти приналлежности программное обеспечение и периферийные устройства не произведены и поставлены компанией Motorola.

# включая без ограничений невозможность использования, потерю времени, потерю данных неудобства, коммерческие потери, потерянные прибыли или сбережения.

### Когла гарантия не лействует

Ланная гарантия нелействительна, если лефект вызван механическим поврежлением неправильным использованием, умышленной порчей, небрежным обрашением, а такж если изменения конструкции или ремонт выполнены лицами, не уполномоченными компанией Motorola Ниже привелены примеры лефектов или поврежлений, на которые не распространяетс

лействие гарантии: Пефекты или ушерб стали слелствием использования Излелия не по назначеник

Дефекты или ущерб возникли вследствие неправильного использования, подключ к несовместимым исторникам питания, несрастного слугая или небрежности

Дефекты или ущерб возникли в результате неправильного тестирования, обращения обеспечением или внесения в его конструкцию любых изменений или молификаций 4 Поломки или повреждения антенн если они не вызваны непосредственно лефектами

материалов или производственным браком. Излелия разбирались или полвергались ремонту не компанией Motorola с целью понамеренно изменить рабочие характеристики или избежать правильной проверы

и тестипования при оценке правомерности предъявляемых претензий Лефекты или ушерб имели причиной лиапазон, размер зоны обслуживания. доступность, уровень обслуживания или работу системы сотовой связи, за которые твечает компания-оператор.

Лефекты или ушерб возникли в результате попалания в аппарат влаги, жилкости или остатков пиши. итые кабели управляющего блока Изделия растянуты или оторван разъем

Пластиковые поверхности и все прочие открытые части поцарапаны или поврежден в пезупьтате нопмального использования 10 Кожаные чехлы имеют повреждения (на них распространяется собственная гарантия

Изделия сдавались в аренду на временной основе Териолическое обслуживание и ремонт или замена комплектующих вызванные

износом в обычных условиях работы.

Примечание: Время разговора, время работы в дежурном режиме и полный срок службы используемой в Персональном устройстве связи аккумуляторной батареи Motorola зависят усповий использования и конфигурации сотовой сети Являясь расхолным материалом 10 Motorola, Inc. Все права зашишены. аккумуляторная батарея согласно спецификации должна обеспечивать Вашему сональному устройству связи оптимальное функционирование в течение первых шесті месяцев с момента приобретения и до 200 циклов заряд-разрядка (Срок оптимальной рабо эксплуатацию. Гарантия на аккумуляторные батареи Motorola нарушается, если: (i) для зарядки батарей используются зарядные устройства, отличные от одобренных компанией Motorola к использованию с ланной батареей: (іі) изоляционный слой батареи нарушен или имеет следы

вмешательства: (ііі) батарея использовалась в оборуловании или в целях, отличных от нормального использования батареи в соответствующем сотовом телефоне. В зависимости от условий использования и Ваших пользовательских привычек может иметь место износ леталей, включая механические проблемы с корпусом излелия, окраской, узлам и полузпами, дисплеями и клавиатурами, а также любыми другими принадлежностями, которые не являются частями внутренней конфигурации Излелия. Как указано в руковолстве по эксплуатации, исправление дефектов вызванных износом и использованием расходных материалов, таких как батареи, свыше Срока их оптимальной работы, считается Вашей

ответственностью, и. следовательно, компания Motorola не предоставляет бесплатного

#### гарантийного ремонта на такие части. Установленные данные

Просьба перед сдачей Изделия на гарантийное обслуживание сделать и сохранить записи всех данных, которые Вы ввели в Ваше Изделие, например имена, адреса, телефоны, коды пользователя и лоступа, заметки и т.п., т.к. в процессе ремонта или сервисного обслуживания эти ланные могут быть удалены или стерты Просьба учесть, что если вы загрузили в свое Изделие какие-либо материалы, например тоны и мелодии звонков, заставки, фон, игры и т.п., то они в процессе ремонта или

обслуживания не лолжен оказывать влияния на любые материалы, установленные на Вашем

изделием компанией MOTOROLA в качестве стандартных компонентов.

направить Вас к для проведения такого ремонта к авторизованной третьей стороне.

ЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ. ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ІЕННЫЙ УШЕРБ. ИЛИ ЛЮБЫЕ НЕПРЯМЫЕ. СЛУЧАЙНЫЕ. СПЕШИАЛЬНЫЕ ИЛИ

# Авторские права —

ветственности за случайный или косвенный ушерб или ограничения срока лействия празумеваемой гарантии. поэтому вышеуказанные ограничения или исключения и вас не распространяться. Настоящая гарантия предоставляет вам определенные оридические права. Кроме того, вы можете иметь и другие права, отличающиеся в исимости от штата или юрисдикции.

Phook, Inc. Microsoft, Windows, Windows Me и Windows Vista являются егистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и лругих ранах. Apple. Macintosh. Quicktime и логотип Quicktime являются зарегистрированны варным знаком корпорации Apple Computer Inc. Tunes является товарным знаком орпорации Apple Computer. Inc., зарегистрированным в США и других странах. Все пра ашишены, America Online, AOL, логотип America Online & Design, логотип AOL & Design юготип Triangle являются зарегистрированными товарными знаками America Online. США и других странах. Instant Messenger и Buddy List являются товарными знакамі nerica Online. Inc. UIO Technology и все эмблемы и марки на основе UIO Technology пяются товарными знаками компании LIIO Technology AR Rce остальные названия олуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельнев

Внимание! Внесение в мобильный телефон каких-либо изменений и модификаций олобренных компанией Motorola, лишает пользователя оборулования права н

дентификатор продукта: Motorola EX300

омер руковолства: 31010CVW



екоторые штаты или юрисликции не разрешают ограничения или исключения

екоторые функции, службы и приложения зависят от сети и могут быть лоступны не в ех регионах. Могут также существовать дополнительные условия или тарифы. За боле одробной информацией обращайтесь к оператору сотовой связи.

е сведения о функциях, функциональных возможностях и других спецификациях оолукта, а также свеления, солержащиеся в настоящем руковолстве пользователя ованы на последней информации и считаются достоверными на момент публикаци омпания Motorola сохраняет за собой право вносить изменения в эти свеления или енификании без предварительного увеломления или каких-либо обязательств OROLA и стилизованный логотип «М» зарегистрированы в бюро патентов США DTOBLUR и логотип MOTOBLUR являются товарными знаками компании Motorola, Inc рварные знаки Bluetooth являются собственностью их владельца и используются панией Motorola, Inc. по лицензии. WiFi является знаком сертификации Wireless idelity Alliance, Inc. Java и все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java яются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпора in Microsystems, Inc. в CIIIA и пругих странах. Google, YouTube, Picasa, Gmail и поготип

oogle являются товарными знаками Google, Inc. Facebook является товарным знаком.



ного обслуживания могут быть удалены или стерты. Процесс ремонта и

#### Пост-гарантийный ремонт

В случае если Вы запросите компанию Motorola отремонтировать Ваше излелие после истечения гарантийного срока, или в тех случаях, когла гарантия из-за причин возникнове лефекта или отказа не применяется, компания Motorola может по своему усмотрению произвести такой ремонт, если Вы заплатите компании Motorola за такой ремонт, или

#### Прочие ограничения

АРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, БУДУТ ΟΓΡΔΗΜΨΕΗΝ ΠΕΡΙΛΟΠΟΜ ΠΕΙΧСΤΒΙΑΡ ΠΑΗΗΟΙΧ ΟΓΡΔΗΜΨΕΗΗΟΙΧ ΓΔΡΔΗΤΙΛΙΑ Β ΠΡΟΤΙΚΙΗΟΙΛ COVALE PEMONT SAMENA WOU ROSMEUJENUE CTOMMOCTU R COOTRETCTRUM C VCDORUSMU ДАННОЙ ЯВНОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ІЕРБА КЛИЕНТУ И БУЛУТ ОСУПІЕСТВЛЯТЬСЯ ВМЕСТО ЛЮБЫХ ЛРУГИХ ГАРАНТИЙ. ЯВНЫХ ИЛИ AЗУМЕВАЕМЫХ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ MOTOROI А ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. ПОТЕРЮ ЛОХОЛОВ ИЛИ ПРИБЫЛИ. ПОТЕРЮ БИЗНЕСА. ПОТЕРЮ ИНФОРМАТИИ ИПИ ЛАННЫХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРИПОЖЕНИЙ ИЛИ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЛУКТОВ ПРИНАЛЛЕЖНОСТЕЙ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО КОНТРАКТОВ ИЛИ ДЕЛИКТОВ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОЕ ОБРАШЕНИЕ) НЕ БУЛЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СТОИМОСТИ ПРОЛУКТА НАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ТРЕБОВАНИИ ВОЗМЕШЕНИЯ ЭТИХ УБЫТКОВ ПО ЗАКОНУ







