
USBVBUS
TCK
TMS
RTCK
TRST
TX1
RX1
USB-DM
USB-DP
/HOT_RESET
VCC-3V3(3.3V)
Vusb-3V3(3.3V)
VCC-CORE(1.5V)
SBOMDS2T10H
TDI
TDO
GSM-MCSI-CLK
GSM-MCSI-SYNC
BT-RX
GSM-MCSI-DIN
GSM-MCSI-DOUT
BT-TX
VCC-2V75
VCC-1V8
A Speaker +
B Speaker -
C Hand-free R
D Hand-free L
E Hand-free MIC
F CE-BUS AUDIO-IN
G CE-BUS AUDIO-OUT


SBOMDS2T10H
CN1
U1301
U602
C1301
D0601
D0602
D0604
D0605
D0606
D0607
D0608
D0609
D0610
D0611
D0612
D0613
S0501
S0502
S0503
S0504
S0505
S0506
S0507
S0508
S0509
S0510
S0511
S0512
S0513
S0514
S0515
S0516
S0517
S0518
S0519
S0520
S0526
S0527
S0528
ESD0506
ESD0626
ESD1501
ESD1502
ESD1505
ESD1506
ESD1504
ESD1511
ESD1512
ESD1301
ESD1105
ESD1112
ESD1115
ESD1108
ESD1110
ESD0522
ESD0630
ESD0633
ESD0689
ESD0903
ESD0544
ESD0571
ESD0503
ESD0564
ESD0565
ESD0562
ESD0570
ESD0502
ESD0507
ESD0542
ESD0561
ESD0501
ESD0505
ESD0560
ESD0534
ESD0541
ESD0545
ESD1102
ESD1114
R0528
R0527
R0529
R0609
R1113
R1137
R1143
R1140
R1132
R1136
R1104
R1102
R1106
R1110
R1111
R1186
R1168
R1108
R1109
R0205
R0578
R0577
R0522
R0524
R0525
R0523
R0613
R1521
R1501
R1502
R1505
R1522
C1101
C1102
C1105
C1111
C1126
C1122
C1103
C1058
C1039
C1098
C1165
C1524
C1518
C1511
C1519
C1513
C1514
C1522
C1525
C1516
C1528
C1503
C1351
C1504
C1353
C1354
C1506
C606
C0607
L1502
L0601
U0205
U0230
U0121
U0122
U1169
U1001
U1002
U1004
U0605
U0404
U0405
U0003
F
F
B
A
43
45
1
2
79
80